



# PFANNE



Art.-Nr. 7792

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

## ZU DIESEM PRODUKT

### Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Enders Produkts!

Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Produktes diese Gebrauchsanweisung und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Mit dem SWITCH GRID wird Ihr Grill zu einem Multifunktionsgerät. Der massive, emaillierte Gussrost mit einfach herausnehmbarem Rundelement bietet vielfältige Grillmöglichkeiten durch passende Einsätze von Enders. Nutzen Sie die Pfanne für das Zubereiten von Bratkartoffeln oder das Braten von Gemüse. Der extra hohe Rand erleichtert das Wenden des Grillguts in der Pfanne.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Enders Produkt.**

## PFANNE NUTZEN



- Tragen Sie stets Grill-Handschuhe, wenn Sie mit dem Enders SWITCH GRID und den zugehörigen Einsätzen hantieren.
- Die Pfanne kann sehr heiß werden.
- Die Pfanne sollte nicht fallengelassen werden, da sie zerbrechen kann.
- Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung von metallischem Grillbesteck die emaillierte Oberfläche der Pfanne beschädigt werden kann.
- Die emaillierte Pfanne bitte nicht mit stark säurehaltigen Lebensmitteln in Kontakt bringen.

### Vor der ersten Benutzung

Bevor Sie die Pfanne das erste Mal verwenden, sollte sie gründlich mit mildem, warmem Seifenwasser gereinigt werden. Trocknen Sie die Pfanne mit Küchenpapier oder einem weichen Stofftuch ab.

## **Pfanne einsetzen**

Setzen Sie die Pfanne in die vorgesehenen Mulden im SWITCH GRID ein. Legen Sie die emaillierten Gussteile sanft ineinander, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

## **Vorheizen der Pfanne**

Die Pfanne muss bei geschlossener Haube ausreichend vorgeheizt werden. Erst dann entfaltet das massive, emaillierte Gusseisen seine Materialvorteile einer sehr guten Wärmeaufnahme und -speicherung sowie einer gleichmäßigen Hitzeverteilung. Nach 10-15 Minuten ist das Vorheizen abgeschlossen, sodass dem Grillvergnügen mit der Pfanne nichts mehr im Wege steht.

## **Einbrennen der Pfanne**

Selbstverständlich kann die Pfanne bedenkenlos verwendet werden, ohne dass diese eingebraunt werden muss. Wir empfehlen dennoch das Einbrennen des emaillierten Gusseisens, um den natürlichen Antihaft-Effekt einer Patina nutzen zu können.

1. Reiben/Pinseln Sie die Pfanne mit hoch erhitzbarem Bratöl ein und erhitzen Sie die Pfanne bis das Öl anfängt zu rauchen.

2. Sobald die Pfanne etwas abgekühlt ist, wischen Sie sie einfach mit Küchenpapier ab.

Diesen Vorgang können Sie nach Bedarf wiederholen. Die Pfanne erhält somit den gewünschten Antihaft-Effekt. Dieser erleichtert das Wenden des Grillguts und die spätere Reinigung.

## **REINIGUNG**

Zur Reinigung entnehmen Sie die Pfanne aus Ihrem Grill. Bitte beachten Sie, dass der gusseiserne Einsatz nicht in die Spülmaschine gegeben werden darf. Wir empfehlen Ihnen die Reinigung mit unserem Enders Grillrost-Reiniger. Alternativ kann die Pfanne mit mildem, warmem Seifenwasser gereinigt werden. Zum Entfernen angebackener Partikel empfiehlt sich vorheriges Einweichen. Anschließend sollte die Pfanne mit klarem Wasser abgespült werden. Wenn eine Patina erzeugt wurde, ist jedoch von einer Reinigung mit Seifenwasser abzuraten, um diese Schicht nicht zu beschädigen. Mit der richtigen Pflege und Benutzung schmeckt in der Pfanne zubereitetes Grillgut besonders aromatisch und das Grillen wird durch den Antihaft-Effekt der Patina erleichtert.

## ENTSORGUNG

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und Ressourcen schonenden Entsorgung.

## GARANTIE

Wir übernehmen für **2 Jahre** die **Garantie** auf Funktion des Produktes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Produktes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums.

**Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Produkt durchgeführt wurden.**

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte **NICHT** zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten. Nutzen Sie hierfür das Serviceformular auf unserer Internetseite.

Serviceformular:

**<http://www.enders-germany.com/de/service/>**

### **Enders Colman AG**

Brauck 1

58791 Werdohl

Tel. +49 (0) 2392 97 82 30

**Zur Produktverbesserung behalten wir uns farbliche und technische Änderungen vor.**