

Montageanleitung für Fernco Manschetten

| Standard Manschette (SC) Große Manschetten (LC) | Drainagekupplung (DC&PC) | Adapterkupplung (AC) | Montageanleitung |
|---|---|---|---|
|  |  |  | <p>Lösen Sie die die Spannbänder und schieben Sie die Manschette auf das erste Rohr. <i>Es ist kein Gleitmittel erforderlich.</i></p> <p>*AC - Schieben Sie die Manschette zuerst auf das kleinere Rohr.</p> |
|  |  |  | <p>Markieren Sie am Ende des anzuschließenden zweiten Rohres die halbe Manschettenbreite.</p> |
|  |  |  | <p>Schieben Sie das zweite Rohr bis zur Markierung in die Manschette.</p> |
|  |  |  | <p>Ziehen Sie die Spannbänder nacheinander über die Breite der Manschette auf das empfohlene Drehmoment an.</p> <p>*SC & LC- Beginnen Sie mit dem Scherband.</p> |
|  |  |  | <p>Verdichten Sie nach der Montage das Rohrbett unter der Leitung.</p> |

Montageanleitung Fernco Ausgleichsring

| Standard Manschette (SC)/Große Manschetten (LC) & Ausgleichsring (BC) | Montageanleitung |
|---|---|
|  | <p>Messen Sie die Breite der Manschette und markieren eine halbe Manschettenbreite auf den Rohren die Sie verbinden wollen.</p> |
|  | <p>Schieben Sie den Ausgleichsring bis zur Markierung über das Spitzende des kleineren Rohres.</p> |
|  | <p>Lösen Sie die Spannbänder und schieben die Manschette bis zur Markierung über das Spitzende des größeren Rohres. <i>Es wird kein Gleitmittel benötigt.</i></p> |
|   | <p>Führen Sie beide Spitzenden zusammen und schieben Sie die Manschette bis zur Markierung über den Ausgleichsring bis die Ränder übereinander stehen.</p> |
|   | <p>Ziehen Sie die Spannschlösser nacheinander über die Breite der Manschette mit dem geforderten Anzugdrehmoment an.</p> |
|  | <p>Verdichten Sie nach der Montage das Rohrbett unter der Leitung.</p> |