

Montageanleitung L 965 Insitu

Allgemeines

Optional ist ein Montagewerkzeug bestellbar, das eine wiederholbare Montagequalität ermöglicht. Die Montage kann i.d.R. auch ohne Werkzeug erfolgen, dieses erleichtert aber die Montage bei wiederkehrender Verwendung der Insitu-Dichtung. Das Werkzeug und die passenden Lochsagen sind auf Anfrage erhältlich.

Das L965 Montagewerkzeug kann für alle L965 Ringraumdichtungen verwendet werden.



1. Die Bohrung in der angegebenen Größe herstellen und das Bohrloch entgraten.



2. Insitu Dichtung im Bohrloch platzieren.



3. Insitu Dichtung innen mit Gleitmittel bestreichen (nicht unter dem Spannband).



4. Das Rohr in die Insitu Dichtung einführen.



5. Das Werkzeug durch den Stutzen bis in das Hauptrohr einführen und um 180° drehen, bis der Ausleger kippt.



6. Das Werkzeug um 90° zurückdrehen (der Ausleger muss nun waagrecht stehen) und zurückziehen.



7. Durch Drehen des Rades das Werkzeug einspannen. Das Rohr gleitet gegen die Stopp-Kante.



8. Vor Entfernen des Werkzeuges das Spannband mit 8Nm anziehen.



9. Das Rohr sitzt nun wie gewünscht.



10. Das Werkzeug entfernen.

Artikel-Nummer	Rohr-DA (mm)	Kernbohrung (mm)	Baulänge (mm)	max. Wandstärke (mm)
L 965-110-60	110	127	60	30
L 965-110-90	110	127	90	65
L 965-160-60	160	177	60	30
L 965-160-90	160	177	90	65
L 965-200-75	200	217	75	50