

# ROHRDURCHFÜHRUNG MEADOC

## BODENELEMENT

### MONTAGEANLEITUNG

#### **MONTAGEANLEITUNG ROHRDURCHFÜHRUNG MEADOC BODENELEMENT**

- 1.** Bodenelement säubern.
- 2.** Maß vom vorhandenen Grundleistungsstrang zur OK Bodenplatte ermitteln, falls notwendig Bodenelement auf das benötigte Maß am Spitzende kürzen (Dichtprofil muss mittig in der Bodenplatte sitzen) und erneut anfasen.
- 3.** Bodenelement am Spitzende mit Gleitmittel versehen und auf vorhandenen Leitungsstrang aufstecken.
- 4.** Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
- 5.** Beton besonders im Bereich um die Bodendurchführung sorgfältig verdichten.
- 6.** Die Nachbehandlung des Betons richtet sich nach DIN 1045.
- 7.** Beim Anschluss der weiteren Rohrleitungsstränge darf Gleitmittel nur auf das Spitzende der anzuschließenden Rohre aufgetragen werden. Die angefassten Rohrenden müssen komplett in die Muffe eingeschoben und danach wieder 3 bis 5 mm herausgezogen werden.