

Bitte vor Einbau beachten

- Erstellen Sie eine minimale Anzahl von Nähten um optimalen Wurzelschutz sicherzustellen
- Vermeiden Sie Schäden am Produkt um die Undurchlässigkeit für Wurzeln sicherzustellen

HDPE auf folgende Weise installieren

- Rinne oder Loch in der Breite von HDPE graben.
- Setzen Sie HDPE vertikal ein.
- Verbinden Sie HDPE mit Aluminium Klemmschiene.
- Rinne oder Loch mit Erde wieder füllen.

HDPE verbinden mit HDPE Aluminium Klemmschiene

- Bohren Sie Löcher in beiden HDPE Schienen.
- Drehen Sie die Schrauben der Aluminium Klemmschiene los.
- Legen Sie auf jede Seite der HDPE ein Teil von der Aluminium Klemmschiene.
- Befestigen Sie das HDPE und die Aluminium Klemmschiene mit den Schrauben.