

Bitte vor dem Einbau beachten:

- Stellen Sie sicher dass das Produkt nicht vor oder während der Installation beschädigt wird.
- Sie sollten als Untergrund eine normale Teichfolie verwenden.

Steinfole auf folgende Weise installieren

- Steinfole über der Teichfolie Ausrollen.
- Gewünschte Breite/Länge zuschneiden
- Die Ränder fixiert man mit normalen PVC Teichfolienkleber.