

WICHTIG

- Wasserspeicher, ca. 40-45 Liter pro m²

RootBarrier® Watertapes auf folgende Weise installieren

- Watertapes ausrollen und auf gewünschte Länge zuschneiden
- Watertapes kreuzweise über einander legen
- Die Streifen mit der beschichtete Seite nach oben in Richtung der Wurzeln legen

Stammumfang auf 1 m Höhe	m2 Watertapes pro Baum	m1 Watertapes 10cm. Breite pro Baum
18-20	1	10
20-25	1,25	12,5
30-35	1,625	16,25
40-45	2,5	25
50-60	6,25	62,5
70-80	9,375	93,75
80-90	12,5	125

