

Anleitung Profi-Einbaupaket

- (1) Deckenstärke + 10 mm auf die Einbaulehre markieren
- (2) Deckenstärke + 10 mm mithilfe der Einbaulehre auf den Lukenkasten übertragen
- (3) Montagewinkel mit Frässchrauben an Lukenkasten befestigen
- (4) Lukenkasten in die Rohbauöffnung einsetzen
- (5) Lukenkasten mithilfe der Stufenkeile ausrichten



L1 - L2 = 20mm
B1 - B2 = 20mm
H1 + 10 mm = H2

