Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Datenblatt

Nr. 02.02-01

Seite: 1

VOLFI-Pflasterabstandhalter OE-K 4-Rohr

VOLFI Pflasterabstandhalter werden bei Begrünungsfugen oder als Rasenfugenkreuze eingesetzt.

In vielen Bereichen sind Versickerungsflächen mit entsprechender Fugenbreite vorgeschrieben.

Die Verlegung mit den VOLFI Pflasterabstandhalter OE-K, 4-Rohr aus Kunststoff wird beim Kreuzverbund verwendet, bieten eine gute Wasserdurchlässigkeit und ergeben ein einheitliches Fugenbild.



Abbildung 1: Anwendungsbeispiel + Beschreibung

Lieferbar sind sie in vielen Fugenbreiten und -höhen und in unterschiedlichen Verpackungseinheiten.

Bei ausreichender fachgerechter Verdichtung und Verlegung sind die erstellten

Pflasterflächen befahrbar.



Abbildung 2: OE-K



Abbildung 3: Fertig Verlegte Fläche

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 02.02-01

Seite: 2

		Verpack.	Art. Nr.		
9_	OE-K, Pflasterabstandhalter, Kunststoff, 4-Rohr, für				
	Begrünungsfugen oder als Rasenfugenkreuz				
	20 /30-65mm grau,ca.Fugenbr./höhe-Länge, Karton	500■	■ 718 558		
	25 /25-60mm	500■	■ 718 560		
	30 /30-75mm	250■	■ 718 570		
	40 /30-85mm	200■	■ 718 580		
	20 /30-65mm Beutelverpackung	50□	■ 718 758		
	25 /25-60mm	50□	■ 718 760		
	25 /25-60mm 30 /30-75mm 40 /30-85mm Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl steht Ihnen auf	50□	■ 718 770		
	40 /30-85mm Stückzahl steht Imelie ein unserer Internetseite ein unserer Internetseite zur Verfügung:	50□	■ 718 780		
	40 /30-85mm StückZall unserer Internetseite ein unsere Internetseite ein unserer Internetseite e				
	Bedarfsrechner volfi.de oder die volfi.de oder die	I			
	APP VOLFI-BEGGI				

Wichtige Hinweise:

Beim Verlegen der VOLFI-Pflasterfugen-Abstandhalter ist darauf zu achten, dass die Steine mit Abstandhaltern voll umschlossen sind und fest am Stein liegen. Die Verlegung im Kreuzverband erfordert im Randbereich den Einsatz von Abstandhaltern für Läuferverband, da sonst die Stabilität der Pflasterfläche nicht garantiert ist. Nachdem eine Pflasterfläche mit Steinen und Abstandhaltern fertiggestellt ist, muss abgerüttelt werden. Das Verfüllen der Rasenfuge erfolgt danach. Ein Abrütteln mit vorher verfüllter Rasenfuge kann den Abstandhalter nach oben drücken und sichtbar werden lassen.

Mengenangaben ohne Gewähr und verstehen sich als grobe Richtwerte.

Pflasterformat cm	OE-K	OE-T	Pflasterformat	t cm OE-K	OE-T
(gerechnet f. Abm. 3	0/30mm)		(gerechnet f. /	Abm. 30/30mm)	
10 x 10	59	118	16 x 16	28	55
9 x 12	55	110	14 x 21	25	49
8 x 16	48	96	16 x 24	20	39
12 x 12	44	88	20 x 20	19	38
12 x 16	35	70	18 x 24	18	35
14 x 14	35	70	15 x 30	17	34
10 x 20	33	67	24 x 32	11	21
12 x 18	31	63	30×30	9	18

www.volfi.de 2101 info@volfi.de