



## Für jederzeit saubere Rührer

So sichern Sie die Funktionsfähigkeit  
Ihres Rührer über lange Zeit



• Den verschmutzten Rührer gleich nach dem Mischen  
in den mit Wasser gefüllten Eimer tauchen •



• Rührer kurz laufen lassen •



Für einfaches und schnelles Reinigen  
der Rührer. Nach dem Mischen den  
Rührer in den mit Wasser gefüllten  
Eimer tauchen, das Rührwerk kurz  
laufen lassen. Die Bürsten entfernen die  
Materialrückstände gründlich.

**Für ein- und zweispindelige Geräte  
geeignet**

Deckel kann zum Entleeren abgenom-  
men werden.

Für Rührer bis max. Ø 210 mm.  
Robuster Eimer mit Tragegriff;  
solide Abdeckplatte aus Metall mit  
Bürstenpaar.

### Mixer Clean

Art.nr.:	46002
Leergewicht:	4.5 kg
Volumen:	30 ltrs.
Abmessungen:	H: 419 mm
	Ø 380 mm



• Zum Entleeren, nur den Deckel anheben •



• Rührer sauber •



Film auf Youtube

