



AMX0182

- 1 Eingang 1 (Saugseite)
 - Filtergehäuse

- 2 Eingang 2 (Saugseite)
 - Anschluss eines Satellitenfilters oder Skimmers.
 - Die Durchflussmenge an Eingang 2 und damit das Durchflussverhältnis zwischen Eingang 1 und 2 ist einstellbar. Lösen Sie dazu die Verriegelung und schieben Sie den Anschluss auf eine der nachfolgenden Positionen:
 - Position 0: Eingang 2 ist geschlossen; Wasserförderung nur über Eingang 1.
 - Position 1/2/3: Eingang 2 ist ca. 25/50/75 % geöffnet; das heißt Wasserförderung über Eingang 1 und 2 gemäß des eingestellten Durchflussverhältnisses.
 - Position 4: Eingang 1 ist geschlossen; Wasserförderung nur über Eingang 2.

- 3 Ausgang (Druckseite)
 - Anschluss des Rücklaufs in den Teich (z. B. über einen Bachlauf).

- 4 Netzkabel

- 5 Anschluss Steuerung (optional)
 - Mit Steuerung kann die Leistung der Pumpe reguliert werden.
 - Ohne Steuerung läuft die eingeschaltete Pumpe ständig mit voller Leistung.

- 6 Schlauchtülle für Ausgang (Empfehlung).

- 7 Stufenschlauchtülle für Eingang 2 und Ausgang (Alternative).

- 8 Abdeckkappe zum Verschließen von Eingang 2, wenn dieser nicht verwendet wird.

- 9 Schlauchschellen zur Fixierung von Schläuchen auf den Schlauchtüllen.

- 10 Gummifüße
 - Nur für die Trockenaufstellung.