

Bitte vor und während dem Einbau beachten

- Die Eigenschaft des Maulwurfgitters kann nicht sichergestellt werden, wenn das Gitter vor oder während der Installation beschädigt worden ist.
- Das Überfahren mit schweren Fahrzeugen und Lkws vermeiden, damit das Gitter während der Installation nicht beschädigt wird.

RootBarrier® Maulwurfgitter 127 Verlegen

- Das Maulwurfgitter ca. 5 bis 10 cm in den Untergrund einarbeiten, damit das Gitter bei Fräs- und Vertikutierarbeiten oder bei Pflanzarbeiten nicht zerstört werden kann.
- Steine, Trümmer, Holz und andere scharfe Gegenstände entfernen und die Oberfläche glatt harken.
- Das Maulwurfgitter spannungslos horizontal auf dem Untergrund ausrollen.
- Einzelne Bahnen mindestens 15 cm überlappen lassen.
- Jede 50 cm die dazu geeignete Pins PT200 verwenden, um die Verbindungsstellen, Ränder und Aussparungen wie z.B. für Bäume, Schuppen und andere Gegenstände zu fixieren.
- Das Maulwurfgitter an den Rändern bis an die Rasenoberkante hochführen, damit der Maulwurf nicht seitlich zwischen Rasenschicht und Sperre eindringen kann.
- Das Maulwurfgitter am Ende der zu schützenden Flächen in einem 90 Grad Winkel und abhängig vom Boden und Grundwasser 50 bis 100 cm senkrecht nach unten führen, damit der Maulwurf nicht seitlich von dem Nachbargrundstück eindringen kann.

