

Bedienung Scherentreppe „SENKRECHT“ Operating instructions for concertina stair „VERTICAL“



1) Zugstab nehmen...

1) Take operating pole...



2) Haken in Zugöse einhängen...

2) bring the hook of the pole into the eyelet...




3) an Zugstab ziehen...

3) Pull down trapdoor by
operating pole...



4) Deckel öffnet sich.

4) trapdoor opens.



5) Deckel ganz nach unten
klappen, festhalten.
Zugstab aushängen.

5) Pull down trapdoor to end
position and hold it.
Remove operating pole.



6) Zugstab hier einhängen...

6) connect operating pole to concertina stair



7) Scherentreppe ausziehen...

7) pull down concertina by operating pole



8) Zugstab aushängen, Treppe von Hand nach unten ziehen..

8) remove operating pole, pull down concertina stair by hand



9) Scherentreppe fest am Boden aufsetzen...

9) set concertina stair sure on the floor



10) festhalten beim Auf- und Absteigen...

10) hold tight while climbing up and down



11) zum Schließen, Scherentreppe von Hand nach oben schieben

11) for closing, lift up concertina stair by hand

12) Deckel mit Zugstab schließen in Reihenfolge Bild 5 – 4 – 3 – 2 – 1

12) close trapdoor by operating pole in reverse order from picture 5 – 4 – 3 – 2 – 1