



Mobile Infrarotheizung

Montage

Die Standfüße ermöglichen den freihstehenden Betrieb der Infrarotheizung. Einach den Rahmen der Heizung in die FüÙe stellen (långere Teile zeigen nach hinten), sodass das Geråt sich leicht nach hinten neigt. Keine Schrauben notwendig.

2x

